

LOSFAHREN MIT DEM RENAULT R5

1

Auto mit Sponti-App oder Karte öffnen. Das Sensorfeld ist vorne links in der Frontscheibe.




2

Ladekabel entriegeln und vom Fahrzeug lösen. Sofern möglich, bitte das Kabel mitnehmen.




3

Ins Auto einsteigen, Bremspedal drücken POWER-Taste betätigen.



4

Den Wählhebel nach UNTEN auf D/B ziehen zum Vorwärtsfahren. Zum Rückwärtsfahren nach OBEN auf R.



5

Bremspedal lösen. Der RENAULT R5 rollt selbstständig los.



Fahrzeugbeschreibung:

- Google Navigation mit Ladeplaner
- Parksensoren mit Rückfahrkamera
- Auto-Pilot

Ladekapazität:

AC: 11 kWh/h

DC: 50 kWh/h (60 Minuten 80%)

Reichweite: 320 - 420 Km

RÜCKGABE DES RENAULT R5

1

Fahrzeug auf dem Sponti-Car Parkplatz abstellen
POWER-Taste abstellen



2

Ladeklappte mit leichtem Druck öffnen - Ladekabel
mit Ladestation verbinden. und mit der Ladekarte
im Auto aktivieren.



3

Ladestation mit Karte in Mittelkonsole aktivieren.



4

Fahrzeug mit Karte oder App wieder verschliessen.



5

Glücklich nach Hause gehen.



Alle weiteren Fragen und Antworten sind in unserer
FAQ-Seite zu finden.